



## FICHE MATÉRIEL

### 1. DÉSIGNATION

- Nom du système : MASQUE Nx-A
- Type : Masque respiratoire intégral à pression négative
- Usage : Protection respiratoire et oculaire en environnement contaminé
- Utilisateurs autorisés :
  - Personnel militaire
  - Personnel médical et de secours
  - Personnel NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique)

### 2. MENACES COUVERTES

- Le système Nx-A, équipé du filtre M96/56, protège contre :
  - Gaz NX-A **uniquement**
- NON compatible avec :
  - Atmosphères appauvries en oxygène (<17 % O<sub>2</sub>)
  - Gaz non filtrables (ex : CO pur en forte concentration)
  - Aérosols biologiques (bactéries, spores, toxines)
  - Particules radioactives
  - Fumées toxiques industrielles
  - Agents incapacitants et lacrymogènes



## FICHE MATÉRIEL

### 3. DESCRIPTION TECHNIQUE – MASQUE Nx-A

#### 3.1 Structure générale

- Corps du masque : élastomère synthétique étanche, hypoallergénique
- Visière : polycarbonate balistique, traitement anti-rayures et anti-buée
- Champ de vision : 180° horizontal
- Joint facial : double lèvre d'étanchéité
- Système de maintien : harnais 6 points réglable
- Valve d'expiration : clapet unidirectionnel silencieux
- Connexion filtre : filetage 56 mm

#### 3.2 Éléments intégrés

- Système de communication passive (transmission vocale)
- Orifice pour hydratation (compatible poche standard militaire)
- Compatibilité casque, lunettes balistiques, équipements médicaux





## FICHE MATÉRIEL

### 4. DESCRIPTION TECHNIQUE – FILTRE M96

#### 4.1 Composition interne

Le filtre M96/56 est un filtre multicouches :

1. Pré-filtre mécanique : arrêt des particules  $>0,3 \mu\text{m}$
2. Couche charbon actif imprégné : adsorption du gaz toxique
3. Filtre chimique neutralisant : agents neurotoxiques
4. Membrane antibactérienne : protection biologique

#### 4.2 Caractéristiques

- Type : usage unique
- Durée maximale :
  - Aucun test ne permet de le déterminer réellement, chaque district comme chaque personne change cette variable.
- Stockage scellé : jusqu'à 10 ans (emballage intact)





## FICHE MATÉRIEL

### 5. PROCÉDURE DE MISE EN PLACE (UTILISATEUR)

#### 5.1 Mise en place du masque

1. Vérifier l'intégrité du masque et du filtre
2. Visser fermement le filtre M96/56
3. Placer le masque sur le visage (menton en premier)
4. Ajuster le harnais du bas vers le haut
5. Serrer jusqu'à obtention d'une étanchéité complète

#### 5.2 Test d'étanchéité immédiat

- **Test négatif :**

- Obstruer l'entrée du filtre
- Inspirer doucement
- Le masque doit se plaquer au visage sans fuite

- **Si fuite détectée :**

- Repositionner
- Ajuster harnais
- Remplacer le masque si nécessaire



## FICHE MATÉRIEL

### 6. UTILISATION OPÉRATIONNELLE

- Respirer normalement
- Éviter les mouvements brusques de la tête
- Ne jamais retirer le masque en zone suspecte
- Remplacer le filtre immédiatement si :
  - Résistance respiratoire anormale
  - Odeur ou goût perçu
  - Endommagement visible

### 7. CONTRÔLE DE L'ÉTAT – AVANT / APRÈS MISSION

#### 7.1 Contrôle du masque Nx-A

À effectuer avant et après chaque utilisation :

- Absence de fissures sur l'élastomère
- Visière claire, sans rayures profondes
- Valve d'expiration propre et mobile
- Harnais intact et élastique
- Filetage du filtre non endommagé

#### 7.2 Contrôle du filtre M96

- Emballage intact avant usage
- Date de péremption valide
- Aucun bruit interne (charbon déplacé = filtre HS)
- Aucun choc, rouille ou fuite

Tout filtre ouvert est considéré comme consommé



## FICHE MATÉRIEL

### 8. ENTRETIEN ET STOCKAGE

#### 8.1 Nettoyage du masque

- Eau tiède + solution désinfectante neutre
- Ne pas immerger le filtre
- Séchage à l'air libre (pas de chaleur directe)

#### 8.2 Stockage

- Endroit sec, sombre, tempéré
- Masque sans filtre monté
- Filtre scellé séparément
- Éviter toute compression prolongée

### 9. SÉCURITÉ – AVERTISSEMENTS

**Le NX-A n'apporte aucune protection contre :**

- Manque d'oxygène
- Environnements confinés sans renouvellement d'air

**Toute défaillance constatée impose :**

- Retrait immédiat du service
- Signalement à la chaîne logistique